



МЕБЕЛИК

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5, офис 508

«Дуэт 4»

Стол
журнальный





ГОСТ 16371-93
«Мебель.
Общие технические
условия»

Сертификат
№ РОСС RU. ДМ46.Н01779
Изготовитель: ООО «ПолиАрт»
152610, г. Углич, Ростовское шоссе, 21

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - **не менее 5 лет**
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru

Комплектация

Опора - 3 шт. 	Гайка  - 3 шт.
Стекло D-850мм. 	Присоска Ø24  -3 шт.
Стекло D-455мм. 	Ключ - 1шт. 

Инструкция по сборке

1. Возьмите две опоры и привинтите их друг к другу с помощью гаек так, как показано на рисунках 1 и 2.
Гайку сильно не затягивайте.
2. Возьмите третью опору, приложите её к получившейся конструкции как показано на рисунке 3 и 4.
3. Закрутите две оставшиеся гайки, затянув их со средним усилием.
4. Положите стекло меньшего диаметра на шарики, расположенные на опорах.
5. Возьмите стекло большего диаметра и положите его на присоски.



Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

При эксплуатации столов стеклянных необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Избегать ударов по столешнице и полке столика;
- Не ставить предметы, температура которых выше +60°C;
- Избегать соприкосновения силикатного клея, щелочей, абразивных материалов со стеклянными деталями стола;
- Максимальная распределённая нагрузка - 20 кг;
- Запрещается переносить стол за столешницу.